everfit

INSTRUCTION

WBK | 300

Ed : 07/14 Rev : 00 Codice : GRLDEVEFTW300

Liste des pièces

No.	Description	Q'té
1	Right bottom tube	1
2	Right & left upright posts	2
3	Extension tube	1
4	Left bottom tube	1
5	Upper upright post	2
6	Small disc tube	3
7	Barbell bar storage tube	2
8	Right safety hook	1
9	Left safety hook	1
10	Square inner cap	2
11	Square outer cap	2
12	Round inner cap	3
13	Knob	2
14	M10X70 hex bolt	4
15	M10X65 hex bolt	4
16	M10X20 hex bolt	5
17	M10 washer	16
18	M10 nylon nut	8
19	M6 nylon nut	2

illustrations des pièces



1. Tube inférieur droit



2. Montants droit et gauche



3. Tube d'extension



4. Tube inférieur gauche

5. Poteau supérieur montant



6. Petit tube de disqu



7. Tube de stockage de disques des poids



8. Crochet de sécurité droit



9. Crochet de sécurité gauche



10. Capuchon intérieur carré



11. Capuchon extérieure carrée



12. Capuchon intérieur rond



13. Molette

Outillage



NO.14 Boulon Hex. M10X70mm



NO.15 Boulon Hex. M10X65mm



NO.16 Boulon Hex. M10X20mm



NO. 17 Rondelle M10



NO.18 Écrou en Nylon M10

NO. 19 Écrou en Nylon M6



Vues éclatées



Instructions de montage:



Étape 1:

a) Assemblez le petit tube de disque (6) et le tube de stockage de poids d'haltères (7) au tube inférieur droit (7) et au tube inférieur gauche (4) à l'aide d'un boulon hexagonal (16).

b) Assemblez les supports en U des montants verticaux droit et gauche (2) au tube inférieur droit (1) et au tube inférieur gauche (4) à l'aide de la rondelle (17) et de l'écrou (18).



Étape 2:

a) Insérer le tube inférieur droit (1) et le tube inférieur gauche dans le tube d'extension (3) et visser avec le boulon hexagonal (15), rondelle (17) et l'écrou (18).

b) Insérez la tige du montant supérieur (5) dans les montants verticaux droit et gauche (2) et fixez-la au moyen de la molette (13). Ensuite, fixez le crochet de sécurité (8) et le crochet de sécurité gauche (9) sur le montant supérieur (5) et fixez-les à l'aide de l'écrou (19).

ÉLIMINATION - RECYCLAGE

e symbole de la corbeille avec un symbole ci-dessus indique que les produits commercialisés entrent dans le champ d'application de la directive européenne RoHS pour l'élimination des déchets électriques et électroniques (DEEE).

Le marquage CE indique que le produit est entièrement conforme à la directive RoHS 2011/65 / EU et qu'aucun des composants électriques et électroniques incorporés dans le produit ne contient des niveaux plus élevés que ceux attendus de certaines substances considérées comme dangereuses pour la santé humaine.

Ce produit NE doit PAS être éliminé comme déchet urbain, mais doit être éliminé séparément (dans les pays de l'UE), en le remettant aux centres de collecte appropriés pour l'élimination et le recyclage de ces produits.

Garlando S.p.A. encourage le respect de la nature et de la santé humaine également en dehors de l'Union européenne et espère que les règles locales d'élimination et de recyclage seront respectées, en utilisant, autant que possible, la collecte différenciée d'équipements électriques et électroniques, en raison des nombreux composants (tels que le fer, le cuivre, les plastiques, etc ...) qui peuvent être récupérés et réutilisés.

Garlando

GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.everfit.it - info@everfit.it